



VACOM-DB

**102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST**
**09 64 24 29 02
06 47 81 30 06**
contact@vacom-db.fr

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Conçu pour réchauffer et maintenir la température corporelle.

Le matériau « softshell » offre une excellente respirabilité, légèreté, chaleur, et polyvalence.

Les éléments chauffants intégrés sur la poitrine et le dos diffusent une chaleur de longue durée sur simple pression d'un bouton.

Le gilet comprend des sangles Velcro à verrouillage bidirectionnel, facile à régler pour un ajustement sûr et confortable pour tout type de morphologie

CARACTÉRISTIQUES

- Taille unique
- Gilet adaptable à toutes les tailles et toutes les morphologies hommes et femmes
- Gilet sous-vêtement
- Idéal pour s'adapter aux autres EPI (Haute visibilité, frigoristes, soudeurs)
- Idéal pour l'utilisation avec un vêtement personnalisé
- Facile d'utilisation avec une parka Haute Visibilité (ou blouson, ensemble de pluie..)
- Léger et pratique
- Batterie rechargeable très légère
- Gilet en matériaux ultra légers et respirants
- Très confortable grande liberté de mouvement
- Réglage du mode de chauffe facile grâce à la télécommande
- Télécommande et Batterie supplémentaire disponible pour les utilisations sur une longue durée.
- Durée de vie du produit : Se porte en sous-vêtement donc protégé des risques d'abrasion, déchirure et salissure.
- Batterie : 399 HVBAT
- Télécommande : 399 HVRE



- Jusqu'à 7 heures d'autonomie (les valeurs sont données à titre indicatif dans des conditions optimales d'utilisation et peuvent changer en fonction des conditions climatiques) :
 - Température 40°C : 7 heures d'autonomie
 - Température 45°C : 4h30 d'autonomie
 - Température 50°C : 3 heures d'autonomie
- Rechargeable avec un adaptateur secteur USB
- Jusqu'à 500 cycles de charge
- Batterie Lithium-Polymer 5V 10 000 mAh
- Poids de la batterie : 200 grammes
- Temps de charge : environ 5 heures

Conseils d'entretien :

- Lavage à la main recommandé, mais lavage en machine possible à 30°C
- Assurez-vous d'avoir retiré la batterie avant lavage
- Utiliser une lessive douce et sans adoucissant
- Ne pas utiliser de sèche-linge, de javel ou de nettoyage à sec
- Ne pas tordre pour essorer