



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

# CAR ÉCLAT LINGETTES



## PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Laver et reconditionner (aspect neuf) sa voiture, sans eau, sans gant, sans botte, sans place, sans trace, n'importe où, sans formation, sans polluer, sans mousse. Jantes, vitres, carrosseries, impact d'insecte, bitume, peinture fanée. Tout en un seul produit.

### Carrosserie :

- Essuyer la carrosserie doucement sans effort.
- Une fois ce premier passage effectué, vous pourrez insister sur les taches rebelles.
- Changer de lingette si elle est trop sale ou plus assez humide.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Plastiques extérieurs :

- Appliquer directement sur les parechocs, poignées de portes, baguettes, ou autres, insister sur les taches rebelles.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Lustrage :

- Appliquer directement sur les parties fanées.
- Frotter en mouvement de rotation.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Anti-pluie et anti-salissures :

- Appliquer directement sur la carrosserie ou les vitres et pare-brises.
- Frotter en mouvement de rotation.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Calandres et optiques :

- Appliquer sur la calandre ou les optiques.
- Laisser imprégner le support quelques minutes.
- Puis frotter en mouvement de rotation.
- Prendre microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Anti-bitume :

- Essuyer le bas de caisse sans effort. Une fois ce premier passage effectué, vous pourrez insister sur les taches rebelles.
- Changer de lingette si elle est trop sale ou plus assez humide.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Vitres :

- Appliquer directement sur les vitres et pare-brises.
- Frotter en mouvement de rotation.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Jantes :

- Utiliser les lingettes sales, frotter si nécessaire.
- Prendre la microfibre de finition, essuyer légèrement sans frotter.

### Généralités :

- Un lavage classique consomme entre 200 et 350 litres d'eau nécessite plusieurs produits polluants.
- Laver à neuf une voiture consomme 10 lingettes générant après incinération 3gr de cendre.

Conseils : pour une utilisation optimisée de la lingette BRILNET, commencez toujours par les zones les moins sales et terminez par les plus sales.

**NE PAS UTILISER SUR LE PLEXIGLASS !**

www.Vacom-DB.fr